

## Instrukcja zmiany czasu w urządzeniach fiskalnych Novitus

\* wpisywanie godziny za pomocą klawiatury numerycznej np. aby uzyskać czas 15:50 należy kolejno użyć wpisać

### Procedurę zmiany czasu należy wykonać po raporcie dobowym!!!

**dla modeli: PS3000, PS4000, Soleo Plus/Soleo Plus E**

wpisać z klawiatury kasy godzinę np. 1550\*(różnica max +/- 60min)

**dla modeli: Mała Plus/Plus E, Nano E, Sento E/Lan E, Lupo/Lupo E**

wpisać z klawiatury kasy godzinę np. 1550\* (różnica max +/- 60min)

**dla modeli: Bono E, Delio Prime/Prime E**

za pomocą strzałek na centralnym klawiszu nawigacji ustawić cyfry godzin i minut (różnica max +/- 60min)

**dla modelu: Deon E**

wpisać z klawiatury drukarki godzinę\* (różnica max +/- 60min)

**dla modelu: HD E**

wpisać godzinę przy użyciu przycisków na panelu drukarki (różnica max +/- 60min)

**dla modeli: Frigo II/Frigo II+, Bravo Bazar**

wpisać z klawiatury kasy godzinę np. 1550\* (różnica max +/- 60min)

### Procedurę zmiany czasu należy wykonać po raporcie dobowym!!!