

## PROGRAMOWANIE ELZAB ECO

Tryb sprzedaży

← Wybór znaku +Menu

Funkcje Kierownika

Konfiguracja

Definiowanie Towarów

Nr kodu - np. 0001

Wpisać nazwę słowną towaru (max. 18 znaków)

(W przypadku pomylenia litery należy użyć klawisza

Wybrać stawkę VAT wpisując odpowiednio litery A÷G;

A=23%, B=8%, C=0%, D=5%, G= zwolniona.

Następnie naciskając kolejno klawisz  przechodzi się do kolejnych funkcji związanych z programowanym towarem.

3-krotny dźwięk z kasy oznacza zapamiętanie wprowadzonego towaru/usługi.