



Aby zdefiniować klawisz skrót na kasie Elzab Jota/ Elzab Mini należy wejść do menu kasy (klawisz  w

kasie Jota lub wciśnięte razem klawisze  oraz )

Następnie klawiszami  i  oraz  ( w przypadku kasy Mini)

przechodzimy do funkcji Kierownika → Konfiguracja → Definiowanie klawiszy.



Część klawiszy została domyślnie zdefiniowana, a odpowiadające definicjom piktogramy umieszczone są na opisie klawiatury

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie naciśnięcia klawisza lub kombinacji klawiszy, który będzie definiowany

NACIŚNIJ KLAWISZ DO ZDEFINIOWANIA ALBO <WYJ>

W celu rezygnacji z definiowania klawiszy i opuszczenia funkcji należy nacisnąć klawisz *Wyjdź*



Jeżeli naciśnięty klawisz (lub kombinacja klawiszy) nie był jeszcze zdefiniowany, pojawi się pierwsza pozycja (nr 1) na liście rodzaju definicji klawisza

WYBÓR DEFINICJI KLAWISZA
1 TOWAR

Dostępne rodzaje definicji klawiszy:

- 1 TOWAR** klawisz szybkiej sprzedaży towaru
- 2 FUNKCJA** klawisz dostępu do wybranych funkcji kasy
- 3 PŁATNOŚĆ** klawisz formy płatności
- 4 WALUTA** klawisz płatności walutowych
- 5 RABAT LUB NARZUT** klawisz rabatu lub narzutu



Definiowanie klawisza dostępu do funkcji

Po wybraniu rodzaju definicji klawisza – FUNKCJA, na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja na liście dostępnych funkcji kasy

WYBIERZ FUNKCJĘ
01 WŁĄCZENIE KASJERA

Z listy dostępnych funkcji wybieramy „NIP NABYWCY” i potwierdzamy wybór klawiszem



( w przypadku kasy Mini). Aby zakończyć definiowanie klawisza wciskamy  cztery razy.