



12.2.7.1 Podanie NIPu nabywcy podczas sprzedaży

Kolejność wykonywanych czynności.

Wykonywana czynność

1

Podczas transakcji należy wywołać funkcję wpisywania NIP klawiszami:  i  lub za pomocą klawisza skrótu z przypisaną tą funkcją.

Zostanie wyświetlone pole do wpisania numeru.


Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1 Mleko
x1 3,00





NIP nabywcy:

2

Należy wpisać odpowiedni numer i zatwierdzić klawiszem .

Zmiana trybu wpisywania (WIELKIE LITERY – MAŁE LITERY – CYFRY) następuje po naciśnięciu klawisza .

Naciśnięcie klawisza  powoduje:
- w trybie wpisywania CYFR – wpisanie znaku '0',
- w trybie wpisywania LITER - wyświetlenie tablicy znaków specjalnych.

Wyjście z wpisywania NIP-u przed zatwierdzeniem klawiszem  powoduje utratę wpisanych danych i powrót do sprzedaży.
Po zatwierdzeniu dane zostają zapisane i również następuje powrót do sprzedaży.

123-456-78-90
NIP nabywcy:

NIP nabywcy można podawać dowolnie wiele razy podczas tej samej transakcji. Każde zatwierdzenie kolejnego NIP powoduje skasowanie tego, który został poprzednio wpisany i zatwierdzony.