





Instrukcja zmiany czasu w urządzeniach fiskalnych Posnet

dla modelu: Bingo HS

Wykonywana czynność

1

Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdź wybór przyciskiem . Następnie wybierz pierwsze pole tego menu „4.11 Data i czas” i również zatwierdź klawiszem .






Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie kasy



4.11 Data i czas

2


Używając klawiszy numerycznych od  do  wpisujemy żądane wartości, natomiast klawiszami  i  można zmieniać pozycję kursora. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić klawiszem .

01-01-2010
Data



12:00
Godzina

3

Na koniec kasa poprosi o potwierdzenie poprawności wprowadzonych przez nas danych. Zatwierdzamy klawiszem .

2010-01-01;12:00
Dane poprawne ?

dla modelu: NEO

Czas i data są programowane w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 1 PARAMETRY OGÓLNE
→ 2 DATA I CZAS

Zmiana daty jest możliwa przez użytkownika wyłącznie w trybie niefiskalnym.

01-07-2006
Data
Data i czas

Po wpisaniu daty i zatwierdzeniu jej klawiszem **RAZEM** możliwe jest wpisanie czasu.

10:21
Data i czas

Użytkownik w trybie fiskalnym może samodzielnie zmienić czas o jedną godzinę. Czas można zmienić po wykonaniu raportu dobowego, a przed pierwszą sprzedażą.

Po wpisaniu czasu i zatwierdzeniu go klawiszem **RAZEM** należy jeszcze raz potwierdzić wprowadzone dane

2006_07_01;10:21
Data i czas poprawne
?

Po zatwierdzeniu danych klawiszem **RAZEM** kasa drukuje potwierdzenie.

dla modelu: NEO XL

Czas i data są programowane w menu:

```
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 1 PARAMETRY OGÓLNE →  
2 DATA I CZAS →  
    1 ZMIENŃ DATĘ I CZAS  
    2 USTAW CZAS LETNI  
    3 USTAW CZAS ZIMOWY
```

Po wejściu do podmenu „Zmień datę i czas”, klawiszami numerycznymi wpisujemy żądane wartości, natomiast klawiszami [◀], [▶] można zmienić pozycję kursora. Po wpisaniu czasu i zatwierdzeniu go klawiszem [RAZEM] należy jeszcze raz potwierdzić wprowadzone dane. Po zatwierdzeniu danych kasa drukuje potwierdzenie zmiany.

Użytkownik w trybie fiskalnym może samodzielnie zmienić czas maksymalnie o -/+2 godziny. Czas można zmienić po wykonaniu raportu dobowego, a przed pierwszą sprzedażą.

USTAW CZAS LETNI

USTAW CZAS ZIMOWY

Umożliwia zmianę godziny na czas letni.

Po zatwierdzeniu danych kasa drukuje potwierdzenie zmiany.